







User Manual SWA

 <ol style="list-style-type: none"> Knopf drücken. Hebel bis zum Einrasten vorschieben. Appuyer sur le bouton. Pousser le levier vers l'avant jusqu'à l'arrêt. 1. Push the button. 2. Push the selector forward until it snaps in. 1. Premere il bottone. 2. Muovere la leva in avanti fino allo scatto. 1. Presionar el botón. 2. Mover la palanca hacia delante, hasta que quede fija. 1. Grote knop indrukken. 2. Knopje tot vergren deling uitschuiven. 	 <ol style="list-style-type: none"> Adapter nur mit beige-fügetem Steckeraufsatz verwenden. Branchez votre prise uniquement sur le couvercle. Collegate la vostra presa unicamente sul coperchio. Only plug your power cable into the head of the adapter directly. El cable de corriente debe enchufarse en la cabeza del adaptador. Stekker alleen met de op het deksel bevindende kop gebruiken. 	 <p>Das Einstecken von Geräte-Steckern in das Basismodul ist nicht gestattet. Ne pas brancher une prise d'appareil électronique dans le module de base. It is not allowed to plug in commercially available plugs on the basic module. Non collegare una presa d'apparecchio elettronico nel modulo di base. No está permitido conectar enchufes disponibles en el mercado en el módulo básico. Het is niet toegestaan om enige stekker in de basismodule te plaatsen.</p>	 <ol style="list-style-type: none"> Knopf drücken. Hebel vollständig zurück schieben. Appuyer sur le bouton. Remonter complètement le levier. 4. Push the button. 5. Push the selector completely back. 4. Premere il bottone. 5. Muovere la leva completamente all'indietro. 4. Presionar el botón. 5. Volver a colocar la palanca en su posición original. 4. Knopindrukken. 5. Knopje geheel terug schuiven.
--	--	---	--

 <p>Bevor ein Hebel nach vorne geschoben wird, immer ALLE Hebel vollständig in die Ausgangsposition zurück schieben! Avant de pousser un levier vers l'avant, TOUS les leviers doivent être rentrés complètement! Before moving any selector forward, ALL selectors have to be in backward position! Prima di muovere la leva in avanti, assicurarsi che TUTTE le leve siano rientrate completamente. Antes de mover una palanca hacia adelante, TODAS las otras palancas deben estar totalmente dentro. Voor het uitschuiven van een knopje, ALLE knopjes geheel terugschuiven!</p>	 <p>Ausschließlich Sicherung des Typs T2,5A verwenden! N'utiliser que des fusibles du type T2,5A! Only use T2,5A fuse! Utilizzare solo fusibile del tipo T2,5A! ¡Solo utilizar fusible del tipo T2,5 A! Uitsluitend zekeringen van het type T2,5A gebruiken!</p>	<p>Der World Travel Adapter ist als Reiseadapter für Geräte der Schutzklasse II bis 2,5A (110V – max. 275W; 220V – max. 550W) bestimmt. Bei unsachgemäßer Verwendung des Adapters erlischt automatisch die Garantie des Herstellers. Für Schäden wird keine Haftung übernommen. Le World Travel Adapter est conçu comme adaptateur de voyage pour tous les appareils électroniques de la classe de protection II de jusqu'à 2,5 A (110V – max. 275W ; 220V – max. 550W). Toutes manipulations contraire au descriptif ci-dessus entraînent une perte de la garantie. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage. The World Travel Adapter is a travel adapter which can be used class II-electronic devices up to 2,5A (110V – max. 275W; 220V – max. 550W). Any manipulation contrary to the above description will lead to the loss of the warranty. The manufacturer declines any responsibility in case of damage.</p>	<p>Lo World Travel Adapter è concepito come adattatore da viaggio per apparecchi elettronici della classe di protezione II fino a 2,5A (110V – max. 275W; 220V – max. 550W). Ogni manipolazione errata e/o diversa da quanto descritto sopra annulla la garanzia. Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di danno. El World Travel Adapter es un adaptador de viaje diseñado para ser usado con aparatos eléctricos de la clase de protección II de hasta 2,5 A (110V D máx. 275W; 220V D máx. 550W). Toda manipulación contraria a la descrita en este documento da lugar a la pérdida de toda garantía. El fabricante rechaza toda responsabilidad en caso de daño. De World Travel Adapter is als reis adapter voor apparaten van de zekerkheidsklasse II tot 2,5A (110V – max. 275W ; 220V – max. 550W). Elke behandeling, anders als hierboven beschreven, beëindigt de garantie aanspraak. Voor eventuele schade is de fabrikant niet aansprakelijk.</p>
--	--	---	--

<p>O R U F</p> 	<p>A I L A R T S U A</p> 	<p>EURO: Albania, Algeria, Angola, Argentina, Austria, Azores, Balearic Islands, Bangladesh, Belgium, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Canary Islands, Cape Verde, Central African Republic, Channel Islands, Chile, Comoros, Congo, Croatia, Dem. Rep. of Congo (Zaire), Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Cyprus, Denmark, Djibouti, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Faeroe Islands, Finland, France, Gabon, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Italy, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Laos, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Madeira, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Monaco, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nepal, Netherlands, Niger, Norway, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, St. Vincent, Senegal, Somalia, Spain, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uruguay, Vietnam, Yugoslavia (former), Zambia.</p> <p>United Kingdom: Bahrain, Bangladesh, Belize, Botswana, Brunei, Cameroon, Channel Islands, China, Cyprus, Dominica, El Salvador, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Iraq, Ireland, Isle of Man, Jordan, Kuwait, Lebanon, Macau, Malawi,</p>	<p>Malaysia, Maldives, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Qatar, St. Kitts-Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Saudi Arabia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Tanzania, Uganda, United Arab Emirates, United Kingdom, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.</p> <p>AUS: American Samoa, Argentina, Australia, China, El Salvador, Fiji, Guatemala, Kiribati, Nauru, New Zealand, Okinawa, Panama, Papua New Guinea, St. Vincent, Tajikistan, Tonga, Uruguay.</p> <p>USA: American Samoa, Anguilla, Antigua, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Cambodia, Canada, Cayman Islands, China (without holes in blades and slightly shorter blades), Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Japan, Laos, Lebanon, Liberia, Maldives, Mexico, Micronesia, Montserrat, Netherlands, Antilles, Nicaragua, Niger, Okinawa, Panama, Peru, Philippines, Puerto Rico, St. Vincent, Saudi Arabia, Tahiti, Taiwan, Thailand, United States, Venezuela, Vietnam, Virgin Islands (U.S. & British), Yemen</p>
<p>M O D G N I K D E T I N J A S U</p> 			

<p>unter sous l'adresse du site sotto il sito check out under visite onder</p> <p>finden Sie laufend unsere Neuheiten und Sonderangebote. vous trouvez, nos nouveautés et rabais. trovate le nostre offerte speciali e sconti. for updates on our new products and special offers. y obtendrá información actualizada, ofertas y novedades. vin u onze nieuwigheden, complete aanbiedingen kortingen.</p>	
---	--